

Guía de instalación para productos Foam

Paso 1

Limpiar superficie



Paso 2

Marcar posición deseada



Paso 3

Aplicar adhesivo en la parte trasera del panel

Tener cuidado de no usar cantidades excesivas (recomendamos usar nuestros adhesivos EZ Adhesive y EZ Fastener para mejores resultados).



Paso 4

Adherir sobre la pared usando las guías del paso #2.

Esperar unos segundos hasta que el adhesivo quede completamente seco. ¡Ahora a disfrutar de la mejor absorción acústica!



Productos soportados

ABSORCIÓN

EZ Foam Wedges 5
EZ Foam Wedges 5 FR
EZ Foam Wedges 10
EZ Foam Wedges 10 FR
EZ Foam Pyramidal 5
EZ Foam Pyramidal 5 FR

EZ Foam Pyramidal 10
EZ Foam Pyramidal 10 FR
EZ Foam Flat
EZ Foam Fabric Panel
EZ Foam Wood Panel
EZ Foam Suede Flat

TRAMPAS DE BAJO

EZ Foam Bass Traps
EZ Foam Bass Traps FR
EZ Foam Cube
EZ Foam Suede Bass Trap
EZ Wood Corner Trap

KITS DE CUARTO

EZ Foam Acoustic Pack S
EZ Foam Acoustic Pack M
EZ Foam Acoustic Pack L
EZ Foam Acoustic Pack XL
EZ Foam Acoustic Pack XXL